付録

エラーメッセージが	
表示されたときは	126
索引	132
五十音別索引	132
機能別索引	134
リコー修理受付センター	138

エラーメッセージが表示されたときは

操作を間違えたり、何らかの問題で処理が実行できないときには、エラーメッセージが表示されます。ここでは、その原因と対処方法を説明します。

ソフトキーボード

エラーメッセージ	原因と対処法	参照頁
これ以上入力できません	ソフトキーボードを使って文字を入力していると	-
	き、未確定の文字数が制限を超えてしまった。文	
	字数を減らしてください。	

通信設定

エラーメッセージ	原因と対処法	参照頁
ふりがなが入力されていま せん	アドレス帳の宛先登録で、ふりがなが入力されて いません。ふりがなは入力の必須項目です。必ず 入力してください。	P.37
アドレス帳が一杯のため登 録できません	アドレス帳の登録数が制限を超えています。不要な アドレスを削除してから登録をしなおしてください。	P.40
アドレスの文字数オーバー で登録できません	アドレスの文字数が多すぎて登録できません。文字数を減らしてから登録してください。	P.37
記憶領域不足のため登録で きません	アドレス帳の容量不足で、これ以上登録できません。不要なアドレスを削除してから登録をしなおしてください。	P.40
電話番号が入力されていません	ダイヤルアップ接続先の設定で、電話番号が入力 されていません。電話番号は入力の必須項目です。 必ず入力してください。	P.24

ネットワーク環境

エラーメッセージ	原因と対処法	参照頁
んでした	入力したIPアドレスの形式が間違っているため、 ネットワーク内のDHCPサーバーからIPアドレスを 取得できません。SETUPモードの「ネットワーク 接続」で、正しい形式のIPアドレスを入力して、 もう一度操作をしなおしてください。	パソコン との連携 編

ダイヤルアップ接続

エラーメッセージ	原因と対処法	参照頁
認証に失敗しました	ダイヤルアップ接続先の設定が間違っています。 ユ・ザ・名(PPPアカウント)やパスワードを確認 して、もう一度設定をしなおしてください。	P.24
通信カードが応答しません	通信カードが認識されていません。通信カードの 設定(モデムの設定)を確認してください。それ でも応答しない場合は、一旦、通信カードを取り 出し、再度差し込んでください。	P.63 P.64
回線抜け または ATコ マンドが異常です	通信カードに接続ケーブルが正しく接続されていません。接続ケーブルを正しく接続しなおしてください。	P.56
	モデム設定で、ATコマンドの設定が間違っています。正しく設定をしなおしてください。	P.64
相手先が話中です	接続先が話し中です。しばらく待ってから、再度接続してください。	ı
	接続先がデ - 夕端末(モデム)ではありません。 接続先の電話番号を確認して、ダイヤルアップ接 続先の設定をしなおしてください。	P.24
相手先端末が応答しません	接続先からの応答がありません。接続先の電話番号を確認して、ダイヤルアップ接続先の設定をしなおしてください。	P.24
相手端末から切断されました	接続先の端末から切断されました。通信中の場合は、接続ケーブルが抜けていないかを確認してください。	P.56
相手端末(PPPサーバー) から切断されました	接続先の端末(PPPサーバー)から切断されました。 しばらく待ってから、再度接続してください。	-

クイック送信 / メール /Web

エラーメッセージ	原因と対処法	参照頁
	メ・ル環境の設定が間違っています。送信用メールサーバーのアドレス(SMTPサーバー名)を確認して、もう一度設定をしなおしてください。	P.32
	メ・ル環境の設定が間違っています。受信用メールサーバーのアドレス(POPサーバー名)を確認して、もう一度設定をしなおしてください	P.32
メール設定がされていませ ん	メールの設定がされていないか、正しく設定され ていません。もう一度メールの設定をしなおして ください。	P.32
メール処理中にエラーが発 生しました	メールの内部処理で、何らかのエラーが発生しました。もう一度操作をしなおしてください。それ	-
メール内部処理エラーです	でも操作できないときは、一旦電源を切り、再度 操作を行ってください。	
入力値が不正です	使えない文字を使って入力しています。	P.32

クイック送信 / メール /Web (つづき)

エラーメッセージ	原因と対処法	参照頁
	通信カードがセットされていません。通信カード	P.56
	をカードスロットにセットしてください。	1 .00
ユ - ザ - 名、パスワードを	認証が必要なWeb(ホームページ)にアクセスし	-
入力してください	ました。ユ・ザ・名 (PPPアカウント) とパスワー	
	ドを入力してください。	
接続できませんでした	メールサーバー(POP/SMTP)に接続できません	P.32
	でした。メ・ル環境の設定を確認してください。	
指定のユーザー名かパスワ	メール環境の設定が間違っています。POPアカウン	P.32
ードに誤りがあります	トまたはPOPパスワードを確認して、もう一度設定	
	をしなおしてください。	
ファイルがありません	メール読み込み時のファイルが壊れています。内	カメラ編
	蔵メモリー内の必要なファイルをバックアップし	7.00
	て、内蔵メモリーをフォーマットしてください。	
ファイルがありません	選択したファイルを表示できません。もう一度操	カメラ編
指定ファイルを確認してく	作をしなおしてください。それでも操作できない	
ださい	ときは、メディアが壊れています。必要なファイ	
	ルをバックアップして、メディアをフォーマット	
	してください	
ファイル入出力エラー	メールを表示したり保存することができません。	カメラ編
	内蔵メモリー内の必要なファイルをバックアップ	757 7 Milio
	して、内蔵メモリーをフォーマットしてください。	
メール数が制限一杯です	保存されているメールの数が制限を超えているた	P.92
	め、メールを受信できません。送信簿や受信簿、	P.96
	ドラフトで、不要なメールを削除してから、メー	P.97
	ルを受信してください。	
添付ファイル数が制限一杯	保存されている添付ファイル付きのメールの数が	P.92
です	制限を超えています。不要な添付ファイル付きの	P.96
	メールを受信簿や送信簿から削除してください。	
添付ファイル数が多すぎま		P.90
す	30を超えました。制限数を超えたファイルは自動	
	的に添付から削除されます。	
スプール容量を超えました	ファイルサイズがスプール容量を超えたため、送	P.46
ので送信できません。	信ができません。メールに添付しているファイル	
送信サイズを小さくしてく	のサイズを小さくしてください。	
ださい。		
メール本文が入力されてい	メールに本文または添付ファイルが入力されてい	P.90
ません	ません。本文または添付ファイルを入力してくだ	
	さい。	
宛先が入力されていません	メールの宛先が入力されていません。宛先を入力	P.76
	してください。	P.90
宛先がありません	メールの宛先が入力されていません。宛先を入力	P.76
	してください。	P.90
宛先入力領域が一杯です	宛先に入力できる文字数が制限を超えました。文	P.37
これ以上宛先を入力できま	字数を減らしてから登録してください。	
せん		

クイック送信 / メール /Web (つづき)

エラーメッセージ	原因と対処法	参照頁
スプール容量を超えました	メール容量が一杯になりました。送信簿や受信簿、	P.92
ので送信できません。	ドラフトで、不要なメールを削除してください。	P.96
メールをご確認ください。	(クイック送信の場合)	P.97
同じ名前が既に存在するた め登録できません	アドレス帳に同じ名前が登録されています。	-
クイック送信の設定がダイ	ダイヤルアップ接続先が、ダイヤル一覧に登録さ	P.24
ヤル一覧に見つかりません	れていません。登録してから、もう一度操作をし	P.45
	なおしてください。	P.71
アドレスが登録されていま	アドレス帳にメールアドレスが登録されていませ	P.37
せん	ん。登録してから、もう一度操作をしなおしてく ださい。	P.45
指定されたファイルはクイ	静止画モード以外のファイルは送信できません。	P.68, P.69
ック送信できません	静止画モードのファイルを選択してください。	P.71
記憶領域が足りません	メールを保存している領域の容量不足のため、新	P.92
	規メールの作成やメールの受信ができません。送	P.96
	信簿や受信簿、ドラフトで、不要なメールや添付	P.97
	ファイルを削除してください。	
メモリーが足りません	メモリーの容量不足です。送信簿や受信簿、ドラ	P.92, P.96
	フトで、不要なメールを削除してください。	P.97

Web ブラウザ

エラーメッセージ	原因と対処法	参照頁
これ以上登録できません	おきにいりページの登録数が制限を超えています。 マークリストから不要なページを削除し、登録し なおしてください。	P.111
URLの文字数が多すぎて登 録できません	マークリストに登録するときのURLの文字数が制限を超えています。文字数を減らしてから登録しなおしてください。	P.111
記憶領域不足のため登録できません	おきにいりページを登録するための容量が不足しています。不要なページを削除してから登録しなおしてください。	P.111
このURLはすでに登録され ています	すでに同名のURLが登録されています。	P.111

ダイレクト送信 /FTP アップロード

エラーメッセージ	原因と対処法	参照頁
送信ファイルの最大数を超 えました	送信するファイルの数が制限を超えています。送 信するファイルの数を減らしてください。	P.69, P.73 P.100
送信ファイル読み込みに失 敗しました	送信するファイルを読み込めません。もう一度送 信しなおしてください。それでも読み込めない場 合は、ファイルが壊れている可能性があります	P.73 P.99
送信エラーが発生しました	送信中に何らかのエラーが発生しました。通信設定 を確認して、もう一度送信をしなおしてください。	P.24 P.48
送信画像サイズ変更に失敗しました	画像サイズが変更できませんでした。画像サイズ を変更しなおすか、オリジナルの画像サイズのま ま送信してください。	P.46
送信ファイルが選択されて いません	ファイルが選択されていません。送信するファイルを選択してください。	P.69, P.73 P.100
ダイヤルアップ先が選択さ れていません	ダイヤルアップ接続先が選択されていません。接 続先を選択してください。	P.45 P.73, P.99
PPPアカウントが入力され ていません	PPPアカウントが入力されていません。ダイヤルアップ接続先の設定で、PPPアカウントを入力してください。	P.24
転送先サーバーが入力され ていません	転送先サーバーが設定されていません。ダイレクト送信の場合は転送先サーバーを、FTPアップロードの場合はFTPサーバーアドレスを設定しなおしてください。	P.48 P.53
通信カードがありません	通信カードがセットされていません。通信カード をカードスロットにセットしてください。	P.56
IPアドレスが取得できませ んでした	入力した転送先サーバーの形式が間違っているため、 IPアドレスを取得できません。ダイレクト送信の場 合は転送先サーバーを、FTPアップロードの場合は FTPサーバーアドレスを設定しなおしてください。	P.48 P.53
認証に失敗しました	FTPアップロードの設定が間違っています。ユーザーアカウント名やパスワードを確認して、もう一度設定をしなおしてください。(FTPアップロードの場合)	P.53
接続に失敗しました	何らかの原因で接続できません。ダイヤルアップ接 続先の設定やダイレクト送信、FTPアップロードの 設定を確認してから、もう一度送信してください。	P.24 P.48 P.53

FAX 送信

T= 3t :	原田 に対処法	ᄼᄱᇎ
<u>エラーメッセージ</u> 通信カードがありません。	<u>原因と対処法</u> ■ 通信カードがセットされていません。通信カード	参照頁
通信カートかのりません。	通信カードがセットされていません。通信カード をカードスロットにセットしてください。	P.56
この通信カードではFAX送 信ができません。通信カー ドを確認してください。	FAX送信ができないカードがセットされています。 FAX送信をサポートしているカードにセットしな おしてください。	P.56
FAX送信データに変換できません。ファイルを確認してください。	選択したファイル内のデータが壊れています。別のファイルを選択してください。また、メディア内(PCカード、CFカード、内蔵メモリー)の必要なファイルをバックアップして、メディアをフォーマットしてください。	カメラ編
FAX送信先の指定がありません。送信先の指定をしてください。	宛先が指定されていません。宛先を指定してくだ さい。	P.81
FAX送信ファイルの選択が されていません。ファイル の選択をしてください。	送信するファイルが選択されていません。ファイルを選択してください。	P.69 P.80 P.103
指定されたファイルはFAX 送信ができません。ファイ	文字モード以外のファイルは送信できません。文 字モードのファイルを選択してください。	P.68 P.69
ルの選択をやりなおしてく ださい。	複数のファイルが選択されています。FAX送信で 1度に送信できるファイルは1枚のみです。送信す るファイルを1枚のみ選択してください。	P.80 P.103
カバーレター付加指定でファイルがありません。ファイルを作成してください。	カバーレターが作成されていません。カバー作成でカバーレターを作成してください。	P.83
ダイヤル発信異常でFAX送 信ができません。送信先を 確認してください。	回線に異常が発生しました。通信カードやケーブ ルの接続を確認して、再度送信してください。	P.56
モデムが異常を検出しFAX 送信ができません。送信先 を確認してください。	回線に異常が発生しました。通信カードやケーブ ルの接続を確認して、再度送信してください。	P.56
送信先に回線異常が発生し FAX送信ができません。送 信先を確認してください。	回線に異常が発生しました。通信カードやケーブ ルの接続を確認して、再度送信してください。	P.56
FAX送信中にモデムドライ バから送信完了タイムアウ トが通知されました。シス テムを確認してください。	回線に異常が発生しました。通信カードやケーブ ルの接続を確認して、再度送信してください。	P.56
FAX送信中にモデムドライ バから受信タイムアウトが 通知されました。システム を確認してください。	回線に異常が発生しました。通信カードやケーブ ルの接続を確認して、再度送信してください。	P.56

補足 ・上記の方法を行っても改善されない場合は、リコー修理受付センターまたはお買い上げ店までご連絡ください。


索引

五十音別索引


記号 / アルファベット	Webページ15
@マーク(アットマーク)	WWW (World Wide Web) 15
■マーグ(アッドマーグ)	ア行
DNS (Domain Name System)	7 13
DNS (Domain Name System)26 FAX送信22, 68, 88	アクセスポイント 17
FAA 送信	アドレス帳 37
	宛先の設定76,81
送信(通信モード)102	宛先の選択 45
送信一覧104	追加37
FTP (File Transfer Protocol)	削除40
FTP アップロード 22, 88	変更39
設定53	アドレス入力部 (Web)107, 108
送信	印字対象82
HTML テンプレート 115	インターネット14
一覧表示121	エラーメッセージ126
確認	おきにいりページの登録(Web)111
削除	
転送 (パソコンからカメラへ) 116	カ行
HTML ファイル のアップロード 53, 114	画像サイズの設定
HTML ファイルの作成118	画像の選択 (再生モード)69
IP アドレス 26, 29	カバーレター82,83
LAN 接続22	カメラと通信機器の接続56
POP (Post Office Protocol)	ISDN 回線 (デジタル回線)59
POP アカウント32	一般の電話回線(アナログ回線)57
POP サーバー名32	携帯電話 /PHS61
POP パスワード32	クイック送信 22, 68
PPP (Point-to-Point Protocol)26	宛先選択45
PPP アカウント 25, 27	画像サイズ設定46
PPPパスワード25, 28	接続先選択45
PTE(プロトコル変換装置)24	設定44
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) 33 SMTPサーバー 名	送信 71
SMTP リーハー 名 32 URL110	クリッカブル URL94
Web 22, 88, 105	サ行
Web 環境の設定 50	
Web サーバー15	受信簿 92
Web ブラウザ 105	受信メール取得最大サイズ 34

詳細設定 (FAX送信)82	トーン設定
署名33	ドメイン名26,33
スクロールバー (Web) 106	ドラフト97
専用線接続 17	- -/-
送信簿96	ナ行
送信密度の設定81	ネームサーバー 25, 26, 29
夕行	八行
ガノセリフェデ☆/生	
ダイヤルアップ接続	発信元名称印字82
接続先の削除31	パルス
接続先の設定(FTP アップロード) 24	表示部 (Web)106
接続先の設定 (Web)24	プロキシ50
接続先の設定(クイック送信)24	プロバイダー17
接続先の設定(ダイレクト送信)26	ページ移動 (Web)111
接続先の設定 (メール)24	編集モード
接続先の選択45	ホームページ14, 15, 108
接続先の追加24	ホームページを記録 113
接続先の変更30	マ行
ダイヤルトーン65	· · ·
ダイヤル方式 24, 27	マーク (Web) 112
ダイレクト送信 22, 68, 88, 99	メール 22, 68, 88, 89
送信 (再生モード)73	受信メールの確認92
送信 (通信モード)99	送信 (再生モード)75
設定48	送信 (通信モード)91
ツールボタン 106, 107	送信メールの作成90
通信カード	添付ファイルの選択90
ISDN カード59	添付ファイルの保存94
PIAFS 対応の PHS カード6 1	返信 / 転送 95
デジタルセルラーカード61	メールアドレス 33, 37
モデムカード57	メール環境設定32
通信カードの取り出し63	メールサーバー16
通信設定の準備20	メールボックスサイズ34
通信設定の用語 2 1	モジュラーケーブル57
定型文41	モジュラージャック 57
削除43	モデムの設定
指定77	_ ,_
追加41	ラ行
変更 42	履歴 (Web)112
デジタル公衆電話59	リンク (Web)109, 110
電子メール15, 16	
添付ファイルの選択 (送信メール)90	
添付ファイルの保存 (受信メール)94	
トーン 25, 27	

機能別索引



SETUPE- SETUP





撮影モード ● 目 □ □ □ □

MENU+-





再生モード 🕒

編集モード




カメラ編	P.89、
カメラ編	P.91
カメラ編	P.103
カメラ編	P.112


90



MENU**+**-




編集モード Jキー





PCE-F ~

パソコンとの連携編



通信モード 🖂



通信/インターネット編 P.89 通信/インターネット編 P.99 通信/インターネット編 P.102 通信/インターネット編 P.105 通信/インターネット編 P.120

リコー修理受付センター

リコー修理受付センター



0120-053956

受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00

(土、日、祝日を除く)

取扱商品: イメージキャプチャリングデバイス(本製品)

万一、本製品がご使用中に故障した場合は、下記のサービスメニューからお客様がご希望のサービス方法をお選びいただき、記載されている修理受付センターまでお申し込みください。

- * 本製品の保証書に記載された保証期間内は、無料修理となりますが、保証書裏面の保証規定第2項の記載に該当する場合は、保証の対象にはなりません。
- *各サービスメニューの対象は、製品本体のみとさせていただきます。
- *本サービスは、日本国内のみ有効です。

たくはいサービス





着払い宅急便にてお送りいただくサービスです

リコー修理受付センターにお電話でお申込みいただきますと、その日の うちに梱包材料および送り先を印刷した着払い伝票をお送りします。お 送りした材料で梱包し、最寄りの宅急便取扱店へお持ちください。

- (期間) 宅急便取扱店がお預かりしてから、弊社営業日で10日間ですが、修理完成後あらためてお届け日をご連絡させていただきます。
- (料金) 保証内(無料)修理の場合は料金はかかりません。保証外(有料)修理の場合には修理料金を配達の際に申し受けます。

ひきとりサービス





訪問・お預かりサービスです

リコー修理受付センターにお電話でお申込みいただきますと、運送業者がお客様のご自宅(事務所)に訪問し、機械を梱包してお預りします。

- (期間) 宅急便取扱店がお預かりしてから、弊社営業日で10日間ですが、修理完成後あらためてお届け日をご連絡させていただきます。
- (料金) 初年度保証期間中でも有効ですが、引取り梱包料金2,000円を 別途申し受けます。 初年度保証期間以後は規定料金に2,000円が加算となります。

こうかんサービス



同一機種との訪問・交換サービスです

本サービスは機械を連続してご使用になっていて、修理のためにお預りできないお客様に最適です。リコー修理受付センターにお電話でお申込みいただきますと、お使いの機種と同一機種を運送業者が持参し、交換致します。

本サービスは初年度保証期間終了後有効となります。

修理料金は配達の際に申し受けます。

- (期間) お申込み日から弊社営業日で3日以内に交換いたします。
- (料金) 故障内容で決めさせていただいた規定料金に引取梱包料金 2,000円と交換料金5,000円が加算となります。料金は配達の際申し受けます。

新たにご提供する機械については、新品ではないこと、および外観、色合い等が交換前の機械と同一でないことをあらかじめご了承願います。

本サービスにより回収した機械のお客様へのご返却はいたしかねます。

回収する機械のお客様のプライベート情報や、必要なデータ等が残ったままにならないように、十分ご注意願い ます

限定販売品や名入れ・刻印等を施した製品は対象外とさせていただきます。

もちこみサービス



サービスステーションへ御持参いただくサービスです お買い上げのご販売店、または「リコー製品サービス相談窓口」一覧 に記載されている最寄りのサービスステーションにお持ちいただいた 場合でも修理の受付をいたします。修理期間、料金はお持ちいただい た際におたずねください。

時間帯指定サービス

たくはいサービス、ひきとりサービス、こうかんサービスの各サービスで、修理完成品の配達日の時間帯指定ができます。時間帯は10:00~20:00までの間で、時間帯区切りは2時間です。

10:00 ~ 12:00

②12:00 ~ 14:00

③14:00 ~ 16:00

(4)16:00 ~ 18:00

(5)18:00 ~ 20:00

*リコー修理受付センターへご連絡の際、お申し込みください。

お願い

- 1. 修理に際し、メモリー等記憶装置内のデータの保存については保証いたしかねますのでご了承ください。
- 2. 修理におだしになる前に、バッテリーのチェックと使用説明書の再読(ご使用方法の再確認)をお願いします。
- 3. 修理個所によっては規定以上の日数がかかる場合がございますので、修理には余裕を持ってお出しください。
- 4. 修理ご依頼の際は、故障内容と故障個所をできるだけ詳しくお申し出ください。
- 5.「リコー修理受付センター」は上記取扱商品の故障に関する修理方法、修理期間等のお問い合わせに限らせていただきます。

修理以外の製品に関する機能・性能、使用方法のお問合せ、ご相談は巻末に記載の「リコーお客様相談室」や「 インターネット」「 @nifty/リコーファンフォーラム」までお願い申し上げます。

M	1 E	ΞΛ	И	0																																							
													•						•																								
													٠				•	•	•						•	•		•															•
•	•	٠							•				٠	٠	•			٠	٠										٠												•	•	•
•	٠	٠	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	•	•	•	•	•	•	٠	•	٠	٠	٠	•	•			•	•	٠	٠	•	•	•	٠	
٠	•	٠											٠	٠	٠	٠	٠	•	٠	٠					٠	٠		٠	٠			•	•						•	•	٠	٠	•
	•	٠	•	•		•	•	•	•		•		٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	•	•		٠	٠	•	٠	٠	•	•				•	•	•	•	•	•		•	•
•	٠	٠		•		•		•					٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•		•		٠	٠	٠	٠	٠	•				•	•	•		•	•		•	٠	•
•	•	•		•			•	•	•		•		٠	•	•	٠	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•				•		•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
٠	•	٠	•	•	•	•	•	•	•		•	•	٠	٠	٠	•	•	•	•	•										•						•	٠	٠	•	•	٠	•	•
•	•		•	•	•	•	٠	•	٠	•	٠	•	•	•		•	•	•		•	•	•	٠	٠	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•		•
•	•	•	•	•	•	•	٠		•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•
٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•
•	•	•	•	٠	•	•	٠	•	٠	•	٠	•	٠	•	•	•				•	•	٠	•	٠	•		•	•	٠	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•

リコーお客様相談室

電話番号をかけ間違えないようにご注意ください。

お客様相談室

弊社製品に関する要望、その他お困りの点がございましたら、「お客様相談室」にご連絡ください。



この電話は東京都港区のリコー本社でお受けいたします。 受付時間:9~17時(土、日、祝日を除く)

インターネット / パソコン通信でも本製品の情報提供やご質問をお受けしています。

インターネット

http://www.ricoh.co.jp/dc/index.html

@nifty / リコーファンフォーラム

GO FRICOH

札幌支店	札幌市北区北七条西4丁目12番地(ニッセイ MK ピル) 〒 060-0807 🕿 011 (700) 5551
仙台支店	仙台市宮城野区榴岡 3-7-35 (安田火災仙台ビル) 〒 983-0852 🕿 022 (292) 2025
関東支店	大宮市仲町 2-60 (仲町川鍋ビル) 〒 330-0845 🕿 048 (645) 1011
東京支店	東京都中央区銀座 6-14-6 (リコー三愛ビル) 〒 104-8155 🕿 03 (3543) 5111
名古屋支店	名古屋市中区丸の内 2-20-19 (名古屋東京海上ビル) 〒 460-0002 🕿 052 (201) 8211
大阪支店	吹田市江の木町 34-5 (リコービル) 〒 564-0053 🛣 06 (6337) 1161
広島支店	広島市中区東平塚町 4-21 (リコー三愛ビル) 〒 730-0025 🕿 082 (243) 2101
福岡支店	福岡市博多区博多駅東2-1-1(福岡リコー近鉄ビル) 〒812-0013 🕿 092 (441) 8731
MA事業部	東京都中央区銀座 6-14-6 (リコー三愛ビル) 〒 104-8155 🏠 03 (3543) 5111





東京都港区南青山1-15-5 リコービル 〒107-8544 Tel:(03)3479-3111(代表)

2000年10月 L213-1552A

